

EXTERN DISPLAY

Perfekt när du vill styra ditt aggregat från ett annat rum

Tillbehör



För mer info och manual



Start Stopp

Håll in översta knappen i 5 sekunder.

Ändra börvärde

Tryck på mittenknappen 1 gång, ändra värde med knapparna upp eller ner, bekräfta med mittenknappen.

Starta nedkylning

Tryck in knapp på sidan, klock symbol tänds och kärntemperatur visas.

Larm

Röd triangel tänd, läs av felkod på aggregat.

EXTERN DISPLAY

- Perfekt när du vill styra ditt aggregat från annat rum t.ex vid montage av aggregat i torpargrund. Eller vid styrning av kyl- och frysaggregat med begränsad åtkomst av display
- Garanterad funktion med upp till 35m kabel
- Start/Stopp av aggregat
- Visning av fuktighet eller temperatur beroende på aggregat
- Justering av börvärde
- Larmindikering